

HITACHI Inspire the Next

取扱説明書/料理編

ククレットガイド

日立オーブンレンジ 家庭用 MRO-FX3形

このたびは日立オーブンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

このククレットガイドをよくお読みになり、正しく ご使用ください。お読みになったあとは、保証書 とともに大切に保存してください。



この商品は待機時消費電力オフ機能があります。ドアを閉じた状態で表示窓に「0」が表示されているときは、約10分後に自動的に 電源が切れます。 電源が切れたあとは、ドアを開閉すると再び電源が入りキーを受け付けます。

安全のため必ずお守りください 正しい使いかた 絵表示について……………………3 あたため/解凍あたため/ごはん/オートメニュー 据え付けるとき ………………… 3・4 あたため 解凍あたため の使いかた……… 13 ● 使用するとき …………………… 4・5 ではん の使いかた …………………… 14 お手入れのとき………………………… 冷めたご飯、お総菜のあたためのコツ…… 15 調理済み冷凍食品の解凍あたためのコツ・・・・・・ 15 調理済み食品の冷凍保存(フリージング)のコツ・・・・ 15 で使用の前に ご飯、お総菜のあたためメニュー……16 各部のなまえとはたらき ● 冷凍ご飯、冷凍お総菜の解凍あたためメニュー …… 16 ● あたため 解凍あたため 1 ごはん メニューの加熱時間・・ 17 操作パネルのはたらき ……………… 6・7 まんじゅう、バン類、冷凍野菜の加熱時間 …… 17 各部のなまえ……6・7 PAM 解凍 3 さしみ 4 解凍 の使いかた ······ 18 付属品の種類……8 PAM解凍 3さしみ 4解凍 の上手な使いかた …… 19 テーブルブレートの出し入れのしかた……… 8 2 牛乳 の使いかた ……………………… 20 グラム・ポジションシステムのO点調節のしかた・・・ 9 バリッ庫 網焼き 5冷蔵 6冷凍 の使いかた …… 21 空焼きのしかた 9 7クッキー~ 13炒めもの の使いかた 22 加熱のしくみ …… 10 14茶かん差し の使いかた 23 15草・異草 16根草 の使いかた ……… 24 このオーブンレンジについて………… 10 オート調理のお願い ……………… 25 知っておいていただきたいこと………… 11 使える容器、使えない容器…………… 12 ご使用の後に お手入れ ●レンジの使いかた・・・・・・・・26 ● 本体・付属品のお手入れ ……… 34 においが気になるとき ……………… <u>レンジ700W</u> と <u>レンジ200W</u> のリレー加熱・・・・・・・ 27 故障かな …… と思ったら レンジ500W ~ レンジ100W 次のことをお調べください………35 オーブン 次の場合は故障ではありません …… 35・36 オーブン (予熱あり)の使いかた …… 28・29 表示窓にこんな表示が出たとき ……… 36 オーブン (予熱なし)の使いかた ………… 30 保証とアフターサービス ……… 36・37 グリル 「ご相談窓口」 37 グリルの使いかた………31 様 裏表紙 発酵 キくじ料理編 38・39 加熱時間一覧表 40 · 41 料理メニュー …… 42~71 ククレットガイドの見かた ■調理方法の表示 調理キー、出力、温度、加熱時間は次のように表示します。 ■加熱表示 オート調理のとき グリル オート調理の加熱方法 あたため 解凍あたため 1ごはん 2牛乳 PAM 解凍(3さしみ) を表示します。 レンジ加熱 グリル加熱 オーブン加熱 4解凍) パリッ庫網焼き (5冷蔵 6冷凍) 7クッキー 8ケーキ 9かんたんパン 10グラタン 11揚げもの 12焼きもの 13炒めもの 14茶わん蒸し 15葉・果菜 16根菜 オープンの併用 グリルの併用 ●手動調理のとき 手動調理キー レンジ グリル オーブン PAM 発酵 (レンジ) ■付属品の表示例 レンジの出力 - レンジ 700W レンジ 500W レンジ 200W レンジ 100W オーブンの温度― 250℃ 210℃・・・100℃ 発酵 45℃・・35℃ 加熱時間 — 約2分 2~3分 ■料理編に使われる単位は、次のとおりです。 ■加熱時間の目安は、食品温度(常温)を基準にしています。 カロリー: 1 kcal (キロカロリー) = 4.18kJ (キロジュール)

容量: 1mL(ミリリットル)=1cc(シーシー)

安全のため必ずお守りください

絵表示について この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解して から本文をお読みください。




この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定され る内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示

絵表示の例

この記号は注意 (危険・警告を含む)を促す内 容があることを告げるものです。図の中や近 傍に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容 を告げるものです。図の中や近傍に具体的 な指示内容が描かれています。

●この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

据え付けるとき

電源は定格15A以上の専用コンセ ントを単独で使い、他の器具と併 用する分岐コンセントは使わない。 (過熱・発火・火災の原因)



傷んだ雷源コードや差込プラグ、 ゆるんだコンセントを使用しない。 (感電・ショート・発火の原因)



交流100V以外では使用しない。 (火災・感電の原因)

包装用ポリ袋は幼児の手の届かな

い所に保管または廃棄すること。 (頭からかぶるなどすると、口 や鼻をふさぎ窒息する恐れ)



電源コード・差込プラグを傷つけ ない。

電源コードを傷付けたり、破損した り、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばね たり、重いものを載せたり、はさみ 込んだりしない。

(コードが破損し、火災 ・感雷の原因)



燃えやすいもののそばに置いたり

熱に弱いものやカーテンなどを近

たたみ、じゅうたん、テーブルク ロスなど熱に弱いものの上に置か

(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)



アースを確実に取り付ける。

(故障や漏電の時の感電防止)


取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。



次の場合は、電気工事士の有資格者によりD種 接地工事 (接地抵抗100 Ω以下) をすることが 法律で義務づけられています。必ず電気工事 店に依頼してアース工事をしてください。

■アース端子がある場合

リード線の先端の皮をむき、アース 端子付コンセントのアース端子に確 実に固定してください。



■アース端子がない場合

アース線の接地工事には「電気工事士 |の有資格者が工事するよう法 律で定められています。お買い上げの販売店か、お近くの電気工事 店にご相談ください。(工事は有料)

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はやめてください。

湿気の多い場所

- ●水蒸気が充満する場所 ●土間、コンクリート床
- ●酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

水気のある場所

この場合、温電しゃ断器の取り付けも義務づけられ

- 水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- 助下室など常に水適が漏出したり、結露する場所

■料理写真は調理後、盛りつけたものです。

(安全のため必ずお守りください)

据え付けるとき

本体は壁などとの間をあける。 (過熱して発火する恐れ)



消防法 基準適合 組込形 可燃物からの離隔距離(cm) 上方 側方(左)側方(右) 前方 後方 下方 20 10 10 開放 0 0

このオーブンレンジは「消防法 告示第 一号(対象火気設備等及び火気器具等の のある壁面に、排気口が向 がガラスの場合、温度 離隔距離に関する基準)」に適合してお い合うときは、熱変形する 差で割れる恐れがある ります。建築物の可燃物等からの離隔距 恐れがあるため遠ざけてく ので20cm以上あけて 離は表に掲げる値以上の距離を保ってく ださい。 ださい。



熱に弱い家具やコンセント を防止できます。後面

左記寸法を離しても調 すき間があっても5面を 理物の油で汚れたり結 囲む設置はしない。 露することがありま (過熱による発火・壁の す。排気が直接壁にあ たらないように据え付

あらかじめアルミホイ ルを壁面に貼ると汚れ ください。



雷源コードは、排気口や温度の高使用前に包装材は全て取り除くこと。 い部分に近づけない。 (火災・感雷の原因)

(発火・火災・やけど の原因)

けてください。

水のかかるところや熱気、火気の近 くで使わない。 (感電・漏電の原因)

- 水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因)
- ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以上離す。(雑音や映像の乱れの原因) 受信感度が弱い場合には、さらに雑音が小さくなるまで離してください。
- 落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。(故障の原因)

使用するとき

改造は絶対にしない。また、 サービスマン以外の人は、 分解したり修理しない。 (火災・感電・けがの原因)



し込まない。特に子供のいた ずらなどに注意。 (けが、感電や故障の原因)

穴やすき間などに指や物を差







子供だけで使わせたり、幼児の手の届くとこ ろで使わない。 (やけど・感電・けがの恐れ)

調理中に差込プラグを抜き差ししない。 (火災・感電の原因)

抜くときはとりけしキーを押した後にし てください。



↑ 注意 調理後の食品の出し入れに注意す

レンジ加熱でも容器やテーブル

レンジ加熱では、ゆで卵は絶対に 作ったり、あたためたりしない。 目玉焼きやおでんのゆで卵 などのあたためもしない。

(破裂してけがの原因)

オーブンレンジが転倒・落下した 場合は、使用せず、点検を依頼する。 (感電や電波漏れの恐れ)

れた食品は栓やふたをはずし、膜や

殼つきのものは、切れ目や

(破裂してやけどやけがの原因)

本体の上に物を置かない。

(過熱してこげ・変形の恐れ)

割れ目を入れる。

プレートなどが熱くなることが あります。 ドアに無理な力を加えたりぶらさ

(本体が倒れてけがや 雷波漏れの原因)

る。(やけどの原因)


がらない。

レンジ加熱では、びん類など密封さしな類の乾燥など調理以外の目的に

使わない。 (発煙・火災・やけどの原因)



ドアに物をはさんだまま使わない。 (電波漏れによる 障害の恐れ)



テーブルプレートに衝撃を加えな

い。(破損してけがの恐れ)

特に食品の出し入れのとき、

テーブルプレートのふちに当

たらないようにしてください。

差込プラグの抜き差しは、

込プラグを持って行う。

コードを持たずに、必ず差

(感電やショートして発火の原因)

吸排気口をふさがない。 (過熱して故障の原因)



使用するとき レンジのとき

食品は加熱しすぎない。

●突然沸とうして飛び散ることがある 水、飲みもの(牛乳、酒、コーヒーなど)、カレーやシチュー などのとろみのあるもの、油脂分の多い生クリーム、 バターなどは、加熱中や加熱後食品を取り出すとき、

沸とうして飛び散り、やけどの恐れがあります。 ※飲みものは加熱前にスプーンなどでかき混ぜます。 こげたり燃える恐れがある 少量の食品、水分の少ない干もの、加熱されやすいまんじ

ゅうやパン類、温度が上がりやすいあん、チョコレート、 油脂分の多い揚げもの、バター、サラダ油、ミックスベジ タブルなどはこげたり、燃える恐れがあります。 ※少量(100g未満)の食品をオート調理で加熱しないでください。 ※ククレットガイドの指定分量以外の加熱は、手動調理で様子 を見ながら加熱します。

- 加熱室が空のまま加熱しない。 (異常高温になり故障の原因)
- 鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、 また包装にラベルやテープを貼ったままで 加熱しない。(燃える恐れ)
- あたためで飲みものを加熱しない。 (沸とうしてやけどの恐れ)



● 金属の調理道具やアルミなどで加工したプラスチック 容器は使わない。アルミ箔(アルミホイル)を使うとき は加熱室内壁、ドアファインダーに触れない ようにする。(火花〈スパーク〉、故障の原因)

●食品の重さにくらべ重すぎる容器でオート調理 しない。(食品がこげたり、燃える恐れ)



安全のため必ずお守りください

●缶詰やレトルト食品は缶や袋のままで加熱しない。 (火花〈スパーク〉、こげ、破裂の恐れ) アルミ包装は加熱できません。容器に移しか えて加熱します。

●乳幼児のミルクやベビーフードは手動 レンジ 500W で様子を見ながら加熱し、必ず仕上がり温度を確認 する。(やけどの恐れ) 絶対にオート調理で加熱しないでください。

※市販のベビーフードは、そのまま加熱しないで、 容器に移し変えて加熱してください。 ※種類の違うものを一度に加熱しないでください。

ラップやふたなどのおおいをはずすときは、 注意する。(やけどの恐れ)

蒸気が一気にでる場合があります。



グリル、オーブンのとき

●使用中や終了後しばらくは、本体(ドア、 キャビネット、加熱室などの周辺)、テーブ ルプレートにふれない。(やけどの原因)



熱くなったドアやテーブルプレートなど

調理が終わったらすぐに取り出す。 (余熱で焼き過ぎになる恐れ)

●食品の出し入れは厚めの乾いたふきんやお手 持ちのオーブン用手袋を使う。(やけどの恐れ) プラスチック容器をヒーター加熱しない。

(発火の恐れ)



に水をかけない。(割れる恐れ)

レンジ、グリル、オーブンのとき

↑ 注意

食品くずをつけたまま 使わない。(燃える恐れ)





加熱室内で食品が燃え出したときは、

1.ドアを開けない。(勢いよく燃える恐れあり)

2.とりけしキーを押し、運転を止めてから、差込プラグを抜く。 3.本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するまで待つ。鎮火 しない場合は、水か消火器で消す。そのまま使用せず、必ず 販売店に点検を依頼する。



お手入れのとき

の恐れ)

ぬれた手で差込プラグの抜き差し はしない。 (感電やけが



差込ブラグの刃および刃の取り付 け面のほこりをよくふく。 (火災の原因)

本体の掃除は、必ず差込プラグを抜 き本体が冷めてから行う。

(やけど・感電 の恐れ)





各部のな

まえとはたらき

→ 13ページ

各部のなまえとはたらき

操作パネルのはたらき

待機時消費電力オフ機能 ドアが閉じた状態で表示窓に「O」が表示

されているときは約10分後に自動的に 電源が切れます。

電源が切れたあとは、ドアを開閉すると 再び電源が入りキーを受け付けます。

脱臭キー → 9・34 ページ 加熱室のにおいが気になるとき使いま

各部のなまえ

加熱室天井部に内蔵されています。

テーブルプレート(セラミック製) 調理メニューにより加熱室底面、皿

上段

※操作パネルはMRO-FX3で 説明しています。

オートメニュー番号、仕上がり調節、加熱方 法、加熱時間、温度を表示します。(表示はイ メージ図です。)

オープン (発酵)

10秒

PAM

差込プラグ-

仕上かり/温度

■ 気 グリル レンジ オープン

グリル

1分

排気口.

吸気口

操作パネル アースリード線

加熱中にドアを開ける

と、庫内灯が消えます。

キャビネット

仕上がり調節キー

オートメニューキー → 13~25ページ

16種類のメニューがオート調理できます。メニュー

1ごはん ~ 16根菜 をセットするときは、表示窓に

「D」が表示されている状態で、ボタンを押すかオー

オートメニュー 1ごはん 2牛乳 3さしみ 4解凍

好みのメニューをセンサーとマイコンが自動調理します。時間や温度設定の必要がありません。

オート調理のとき、用途や好みに応じて使います。

オート調理

番号は表示窓に表示されます。

トメニューの < または > を押します。

手動調理 → 26~33ページ

● 料理に合わせて レン ジ グ リ ル オーブン PAM 発酵 を選びます。

レンジ: 押すとレンジ700W ⇒ レンジ500W ⇒ レンジ200W ⇒ レンジ100W ⇒ レンジ700W

の順にセットできます。 PAM 発酵:かんたんパンや、ヨーグルト、納豆の発酵に

(レンジ) 使います。 グリル:押すとグリルがセットできます。

オーブン:1度押すと「予熱あり」

: 2度押すと「予熱なし」になります。

発酵:オーブンを2度押し、温度調節キーの どを押 (オーブン) すとセット(35·40·45°C)できます。

タイマーセットキー

手動調理キー

加熱時間をセットするときに使います。 レンジ 700W レンジ 500W は19分50秒、レンジ 200W レンジ 100W オーブン PAM発酵 (レンジ)、オーブン 発酵 は90分 (1時間30分)、グリル は40分計になります。

温度調節キー → 28・30・33ページ オーブンの温度を調節するときに使います。

「あげる」ときは 🖍 を押します。

「さげる」ときは「いを押します。

オーブングリル 加熱中に (>/^) を押すと、設定した加熱

時間を1分単位で増減することができます。

スタートキー

ーランプ

あたため、解凍あたためのときに使います。

キーを押すだけで自動的に加熱します。

オート調理と手動調理のときランプ (●)が点滅します。

キーを押すと庫内灯が点灯し、加熱が 始まります。

加熱が始まると(●)が消えます。

とりけしキー

間違えて操作したとき、加熱を途中で 止めるときに押します。

受棚(上段、中段、下段)にセットして 使います。 庫内灯

トレーターー

す。

をのせます。

ドアハンドル・ ドアファインダー

下ヒーター

加熱室底部に内蔵されています。

0

か

か

ത

付属品の種類

○印は使える。 ×印は使えない。

加熱方法 レンジ グリル オーブン 付属品の種類 ■テーブルプレート(セラミック製) すべての調理に使います。 必ず皿受棚にセッ 必ず皿受棚にセッ 急冷すると割れることがあります。 必ず加熱室底面にセ トして使います。 トして使います。 加熱方法によって、テーブルブレートのセットする位置が違います。 ットして使います。 (メニューによって中段 (メニューによって上段、 セット位置を間違えると「CO2 または「CO9 を表示してスタートしません か上段を使う) 中段または下段を使う) ■焼網 テーブルプレートにのせて使います。直火で使うと、 オート調理の パリッ庫 変形の原因になります。焼網は手動調理でも料理編 網焼き、11揚げもの に記載してある使いかたに限り使えます。 12焼きものには使えます。

■ククレットガイド (本書) ■保証書

テーブルプレートの出し入れのしかた

- ●調理メニューによってテーブルプレートを加熱室底面または皿受棚にセットします。
- ●テーブルプレートの出し入れは加熱室やテーブルプレートが冷めているときに行います。

〈テーブルプレートを加熱室底面 にセットするときは) グラム

ヤンサー レンジ加熱、レンジ加熱と オーブン、グリル 加熱を併 用した調理の時にセットしま 古。

テーブルプレートを両手で持ち、加熱室底面の3個のグラ ムセンサーに衝撃を与えないように、奥まで静かに押して 入れ、加熱室底面にセットします。

〈加熱室底面から取り出すときは〉

テーブルプレートの手前を両 手の指先で奥に押し、軽く持ち 上げてからテーブルブレート の下に指先を入れ、両手で静 かに引き出します。

調理後のテーブルプレートの 取り出しはテーブルプレート とその周辺が熱くなっている 場合があるので注意してくだ さしし



テーブルプレートの下に指先 を入れて両手で取り出します。

〈皿受棚(上段・中段・下段)に セットするときは〉

オーブン、グリル調理の時にセットします。

テーブルプレートを両手で持ち、加熱室の奥まで入れ て静かにセットします。(下図は下段にセットする場合)



※テーブルプレートが加熱室底面にセットされた 状態ですと「CO9」が表示されます。

〈調理後、皿受棚(上段・中段・ 下段)から取り出すときは〉

厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使 い、両手でテーブルプレートの手前を持ち、皿受棚の 手前まで引出したら、片方の手をテーブルプレートの 側面に持ちかえてドアの上に取り出します。

調理後のテーブルプレ 一トの取り出しは、テ ーブルブレートとその 周辺が熱くなっている 場合があるので注意し てください。



お願い 熱くなった加熱室内からの食品の出し入れ

熱くなった加熱室内へのテーブルブレートや食品の出し入れ時には、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋をお 使いください。(食品の汁がこぼれているときは、ふきんやオーブン用手袋に汁がしみこまないように注意してください。)

グラム・ポジションシステムの一空焼きのしかた O点調節のしかた

初めて使う前に、O点調節をしてください。

- オート調理のときにグラム・ポジションシステムを正し くはたらかせるために基準を合わせます。
- ●日常ご使用の際も、ときどきO点調節を行って基準を合わ せてください。

操作の手順



● 待機時消費電力オフ機能のため表示窓に何も表示されま せん。(11ページ参照)

ドアを開けるとののように表示します。

ドアを開ける



加熱室底面にテーブルプレートを セットする

※加熱室底面の3個のグラムセンサー、および加熱室底面に 衝撃を与えないようにセットします。







ドアを閉めてとりけしキーを 3秒間押し続ける

※ピッとブザーが鳴り、数秒間庫内灯が点灯し ます。庫内灯が消灯し、O点調節が完了します。 (加熱室底面にテーブルプレートがセットされ ていないと、ビッピッピッとなって「COO」が 表示されます。)

グラム・ポジション システムのO点調節が完了し た後、で使用の前に、油やにおいをとりのぞくた め、加熱室の空焼きをしてください。

※油の焼けるにおいや煙が出ることがありますので、必ず窓を 開けるか、換気扇を回してください。

操作の手順



テーブルプレートを取り出して ドアを閉める。

(テーブルプレートを取り出さないで 脱臭キーを押すと「CO9」を表示して スタートできません。)





脱臭キーを押す



·05



スタートキーを押す





※庫内灯が点灯し、加熱が始まるとランブ(●)が消えます。



終了音が鳴ったら 空焼きが終る



⚠ 注意

空焼きの加熱中や終了後しばらくは、本体(ドア、 キャビネットなど)、加熱室、その周辺に ふれない。(やけどの原因)



加熱のしくみ このオーブンレンジについて



電波(高周波)で食品を加熱します。 電波(高周波)には3つの性質があります。



水分を含んだ食品には「吸収」されます。



ガラス、陶磁器など の容器では「透過」し ます。



金属にあたると「反射」します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ 運動を活発にし、熱を発生させます。このま さつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

レンジ加熱の特長





スピーディー 経済的です

水を使わないの で栄養素が保た れます





色や形、風味が 保たれます

盛りつけたまま で加熱できます





上ヒーターと下ヒーターで食品の 表面にはこげめをつけ、中はやわ らかく焼き上げます。





上下ヒーターで加熱室の温度を均一 に保ち、食品全体を包みこむように して焼き上げます。

●グラム・ポジション システムとは・・・

食品の重さを3個のグラムセンサーで計測して食品の位置を検出し、さら に加熱室内の温度や蒸気を計測することにより食品に最適な調理時間を設 定するシステムです。グラム・ボジション システムを正確にはたらかせ るために、日常ご使用の際に、ときどき0点調節を行って基準を合わせて ください。(9ペーン参照)

●電子レンジの高周波出力(手動調理)は700Wです。

このオーブンレンジをお買い上げいただく前にお使いになっていた電子レンジ(高周波出力が500Wや600Wのとき)の加熱時間に比べて1~2割まど少ない時間にセットしてください。

●調理後の食品の出し入れに注意をして

レンジ加熱でも容器やテーブルブレートが熱くなるときがあります。注 意して取り出してください。

●食品の置く位置は

テーブルブレートの中央に置きます。ただしメニューによっては中央をはずして置く場合があります。 料理編を参考にして、食品の置く位置を確認してから加熱してください。

●同じ食品を2個以上加熱するときは

分量を同じくらいにして、テーブルブレートや焼網の中央に寄せて置きます。

●違う種類の食品を同時にあたためるときは手動調理で

オート調理で加熱すると、仕上がりに差がでることがあります。手動 レンジ 700W か 手動 レンジ 500W で、様子を見ながら加熱します。

●オーブン料理のときは

- ●市販の料理ブックやお好みのメニューを作るときは、料理編の類似したメニューの時間と温度を参考にして、手動で様子を見ながら焼いてください。
- ◆オート調理で記載しているメニューを手動で調理する場合は、41ページの "加熱時間一覧表"を参照し、オーブン温度と焼き時間を目安にして焼きます。

●オーブンを使いこなすために

オーブンの特性で、料理編に記載している方法で加熱しても焼き色が濃かったり、薄かったりすることがあります。設定温度を10~20℃上げたり、 下げたりして調節します。 焼き色が足りないときは3~5分ほど追加焼きをして調節してください。

焼きムラが気になるときは・・・

加熱途中で食品の前後を入れ替えます。このときテーブルブレートや加熱 室が熱くなっているので注意してください。入れ替えるときは、中央部分を 厚めの乾いたふもんやお手持ちのオーブン用手袋を使い、両手で入れ替え ます。(テーブルブレートの出し入れのしかたはBページ参照)

加熱中のドアの開閉は

加熱室の温度が下がってしまうので、ドアの開閉は手早く控えめにしてく ださい。ドアを開閉するタイミングは、焼き時間の2/3以上経過してから 行なってください。



知っておいていただきたいこと

必ずククレットガイドに記載している方法でお使いください。

記載している方法でお使いいただかないと、上手に仕上がらなかったり、故障の原因になります。また場合によっては発煙・発火・やけどなどがおこる恐れがあります。

待機時消費電力オフ機能について

オーブンレンジを使用していないときの電力を節約するため、約10分後に自動的に電源を切ります。(表示窓の「O」表示が消えます)。キーを押しても受け付けません。ドアを開閉すると電源が入り(表示窓の「O」表示が点灯します)キーを受け付けます。

● ドアを閉じた状態で、差込ブラグをコンセントに差し込んだだけでは、電源が入りません。一度ドアを開けてください。

仕上がり調節キー (V)へ) について

オート調理の仕上がりを、用途や好みに合わせて加減するとき使います。

 PAM解測((3さしみ) 4解凍) バリッ則 網焼き(5冷蔵) (5冷凍) (7クッキー) (9かんたんパン) (10グラタン) 11捌げもの (12焼きもの) (13炒めもの) (14茶わん蒸し) のとき、3段階に調節できます。

In 押すと強、 VI 押すと弱になります。通常は中になっています。



知っておいてい

ただきたいこと

あたため 解凍あたため [こはん] 2 午乳 [8 ケーキ] 15葉・果菜 [16 帳菜 [PAM 発射 (レンシ)のとき、5段 略に調節できます。初めは [中] にセットしてあります。 [こはん] 2 午乳 はお好みの仕上がりにセット して使いますと、その仕上がりの目盛を記憶します。ただし、表示窓に「0」が表示されている間に差込 プラグをコンセントからはすすと記憶されません。

| (5段開 | 皆調節) |
|-------|------------|
| (強) | - 強 |
| (やや強) | |
| (標準) | • 中 |
| (やや弱) | |
| (33) | - 33 |

- 調節のしかたは、それぞれの調理のコツを参考にしてください。
- ●仕上がり調節は、あたため、解凍あたための場合、加熱時間を表示する前に行います。その他の場合、スタートキーを押す前に行います。

グラム・ポジション システムについて

食品の分量をはかって、オート調理するグラム・ポジションシステムが内蔵されています。

レンジ 加熱のオート調理や、レンジ 加熱と オーブン、グリル を併用したオート調理の時にグラム・ポジション システムがはたらきます。

※オート調理メニューをセットし、表示窓に「レンジ」加熱が表示されたときは、必ずテーブルブレートを加熱室底面に 正しくセットしてお使いください。(このときテーブルブレートが回受棚にセットされていると「CO2」表示が出て加熱できません。)

月メロディー機能について

調理スタート、終了等を、メロディーで楽しく知らせます。好みによってメロディー音を"ブザー音"や"無音"に切り替えるときは、差込ブラグがコンセントに差し込まれている状態で、ドアを開閉して表示窓に「O」を表示させてから、仕上がり調節キー(▽) を3秒間押し続けます。ピッとブザー音が鳴ったら、切り替えが終了です。同じ操作でブザー音を無音に切り替えられます。さらに同じ操作でメロディー音にもどすことができます。(メロディー音→ブザー音→無音→メロディー音)

食品の取り出し忘れ防止ブザー音について

加熱終了後、食品を取り出さなかったとき、"ピピピ"とブザー音が約1分ごとに3回鳴って知らせます。

PAM1000WIEDUT

高周波出力1000Wは、短時間高出力機能(最大3分間)です。オート調理のあたため等の限定したメニューにのみ働きます。

トーストやもち、生魚のさんまやあじなど、丸身の魚は焼けません。

加熱室が大きく、上ヒーターと食品の距離が遠いため、焼き色がつきません。

調理が終了してもファンの風切り音がします。

とりけしキーを押した時や調理終了後2分間電気部品を冷却するためファンが回転します。この間、メロディー音の切替やグラム・ボジション システムの0点調節はできません。

正しい使いかた

使える容器、使えない容器

印は使える。 × 印は使えない。

| | | | н | | ×印は使えない。 |
|----------|--|---|---|---|---|
| 容 | 加熱の種類器の種類 | | 電子レンジ加熱 | | ニ ーター加熱 ーブン、グリル加熱) |
| ガラ | 耐熱性のガラス容器 | 0 | 加熱後、急冷すると割れる ことがあります。 | 0 | 加熱後、急冷すると 割れることがありま す。 |
| ガラス容器 | 耐熱性のないガラス容器 強化ガラス、 カットガラス、 クリスタルガラスなど | × | | × | |
| 陶 | 耐熱性のある陶器・磁器 ココット皿、グラタン皿など | 0 | | 0 | |
| 陶器・磁器 | 日常使っている陶器・磁器茶わん、皿など | 0 | ただし、派手な色絵つけ、ひび模様、金、銀模様のあるものは、器を傷めたり、火花がでるので使えません。 また素焼きの陶器など吸水性の高いものや長時間浸水させた陶器、磁器は熱くなることがあるので注意してください。 | × | |
| プラスチック容器 | 耐熱性のあるブラスチック容器 ポリプロビレン製など | 0 | 耐熱温度が140℃以上のもので、「電子レンジ使用可」の表示のあるものを使います。 ただし、砂糖、バター、油を使った料理は高温になり、容器が溶けてしまうので使えません。 | × | ただし、「グリル、オ ーブン使用可」の表 示のあるものは使え ます。 |
| | その他のプラスチック容器 | × | 耐熱温度が140℃未満のもの(ポリエチレン、スチロール樹脂など) や耐熱温度が高くても、電波で変 質するもの(メラミン、フェノー ル、ユリア樹脂、アルミなどで表 面加工した樹脂など)は使えませ ん。ただし、アAM解凍のときに だけ、発泡スチロールのトレーが 使えます。 | × | |
| ラッ | ップ類 | 0 | 耐熱温度が140℃以上のものは 使えます。ただし、砂糖、バター、 油を使った料理は高温になり、ラ ップが溶けてしまうので使えませ ん。 | X | ただし、発酵では使 えます。 |
| | 属容器、金串、 レミホイルなど | × | 電波を反射するので使えません。 ただし、アルミホイルは電波を反 射する性質を利用して、加熱しす ぎる部分をおおうなど、部分的に 使えます。このとき、加熱室底面 や壁面、ファインダーに 触れると 火花が出て、破損や故障のおそれが あるので注意してください。) | 0 | ただし、取っ手がブ ラスチックのものは 使えません。 |
| | 木、籐、紙、ニス、 るし塗り容器など | × | こげたり、塗りがはげたり、ひび 割れすることがあるので使えません。特に針金を使っているものは 燃えやすくなります。 ただし、竹串、楊枝、紙は料理編 に記載している使いかたに限り使えます。 | × | ただし、硫酸紙や耐 熱性の加工を施した 紙製品は使えます。 |

- ■電子レンジ加熱とヒーター加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が発煙・発火することがあり ます。加熱スタート後、加熱の種類を確認してください。
- ■プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

▼■■ あたため/解凍あたため

あたため解凍あたための使いかた





(例) あたため の場合



食品を入れる

※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。 セットされていない場合、表示窓に



「【02 」が表示され、加熱できません。(お終草のあたための場合)





庫内灯が点灯し、加熱が始まります。




キーを押すごとに 1 → 2 → 1 とセットできます。

- 1: 常温・冷蔵保存の食品をあたためます。(16・17ページ参照)
- 2:冷凍保存の食品を解凍してあたためます。(16・17ページ参照)
- キーの押しかえはキーを押した後約2秒間受けつけます。







終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。



- ◆牛乳のあたためは 2+乳を使います。(20ページ参照)、お酒のあたためは手動調理で加熱します。(26,42ページ参照)
- ●ご飯のあたためは、1ごはん、冷凍ご飯の解凍あたためは、解凍あたためで加熱します。
- あたため キーは、ドアを閉めて約10分以内(表示窓に「0」が表示されている間)に押してください。約10分を過ぎるとスタートしません。 ドアを開閉してあたためキーを押してください。

1回の分量は適量で(16・17ページ参照) 1~4人分(食品と容器を合わせて1.800gま で)です。分量が極端に多すぎたり少なすぎる と上手に仕上がらないときがあります。

食品の重量が100g未満のときやまんじゅ う、パン類や冷凍野菜を加熱するときは、 手動調理で加熱します。(17、26ページ参照)

同じものを2個以上加熱するときは 食品の分量を同じくらいにし、テーブルブ レートの中央に寄せて置きます。

乳幼児のミルクやベビーフードはオ ート調理ではあたためられません 手動 レンジ 500W で様子を見ながら加熱し ます。(5ページ参照)

必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器を使 仕上がりがぬるかったときは TC

- グラム・ボジションシステムがはたらきま に加熱します。 す。食品の量に合った大きさの容器を使い ● あたため 解凍あたため で追加加熱する ます。容器の大きさは、食品を入れたときと、熱くなりすぎます。 八分目位になる大きさが適当です。
- みそ汁のおわんは使えません。

市販の調理済み食品は

- 市販の調理済み食品や冷凍食品を加熱す るときは、メーカーの指示に従い、手動
- レンジ 500W で加熱します。 市販のご飯やおにぎりをあたためるとき は、14ページを参照します。
- ●発泡スチロールの容器やトレーは絶対に 使用しないで下さい。

手動レンジ 700W で様子を見ながら、さら

おおいの使い分けは

ほとんどのあたためはラップなどのおおい をしませんが、魚類などのはじけやすいも のや調理済み冷凍食品の解凍あたためはラ ップなどのおおいをします。(15・16ページ

インスタント食品は

42ページを参照して加熱します。

 \Box

11

ίì

か

た


オートメニュー

ごはん

ご飯、ピラフなどご飯もののあたために使います。

1ごはんの使いかた

(加熱室底面) \bigcirc 付属のテーブル プレートを使う。



食品を入れる

※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。 セットされていない場合、表示窓に

「【 **!!** | が表示され、加熱できません。



(ご飯の場合)

1ごはん キーを押す

■スタートのランプが点滅します。



スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。





終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。



1回の分量は適量で(16・17ページ参照) 1~4人分(食品と容器を合わせて1,200 gまで)です。分量が極端に多すぎたり少 なすぎると、上手に仕上がらないときがあ ります。食品の重量が100g未満のときは、 手動 レンジ 700W で加熱します。 (17、26ページ参照)

おおいの使い分けは

冷蔵や常温のご飯はラップなどのおおいは しません。

冷凍ご飯は 解凍あたため で加熱し **ます**。(16ページ参照)

冷めたご飯やピラフなどのかたま りはよくほぐしてから加熱します。

必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器を 2個以上加熱するときは 使って

●グラム・ポジション システムがはたらき す。(10ページ参照) ます。食品の量に合った大きさの容器を 使います。

容器の大きさは、食品を入れたとき八分 目位になる大きさが適当です。

仕上がりがぬるかったときや冷め かけたときは

手動 レンジ 700W で様子を見ながら、さ らに加熱します。

● 1ではんで追加加熱すると、熱くな りすぎることがあります。

テーブルプレートの中央に寄せて置きま

市販のご飯、おにぎりは

- ●市販のご飯やおにぎりをあたためるとき はメーカーの指示に従い手動 レンジ 500W で加熱します。
- ●市販の真空パックのご飯をあたためると きは42ページを参照します。
- ●市販のおにぎりをあたためる時は、 包装のままで加熱すると包装やイン クがテーブルプレートに付着してし まうことがあります。必ず包装をは ずして手動レンジ500Wで加熱します。

冷めたご飯、お総菜のあた ためのコツ

冷蔵のものは、仕上がり調節やや強に合わせます。(11ページ参照)

ラップなどのおおいを使い 水分を補って 分けて

ほとんどのメニューは、ラップなのときは、水分を補ってからラ どのおおいをしませんが、いか、 ップをして加熱します。 えび、魚、鶏肉、マッシュルーム のように飛び散りやすいものが入 っているときや、カレー、シチュ ーなどは、ラップやふたをします。 (マッシュルームなどはあらかじ め取り除き、加熱後加えます。)





包装や容器、材質に注意して

市販のお総菜やみそ汁をあたた めるときは、包装状態や容器に 注意してください。電子レンジ に向かない材質や真空パック入 りは、必ず陶磁器や耐熱性の容 器に移してから加熱します。



スープ、シチューはかき混 してください。(17ページ参照)

加熱後、表面に膜をはることが あるのでかき混ぜます。



凍っているさしみや生ものの 肉、魚の解凍は

PAM解凍 3さしみ 4解凍を使い ます。(19ページ参照)

いか料理をするとはじける

手動 レンジ 200W で加熱時間をひか えめにすれば、はじけは弱くなりま

ご飯ものや蒸しものが乾燥ぎみ



加熱後の余熱を利用して

どんぶりもののように、ご飯と 具がひとつの器に盛りつけてあ るものはあたたまり具合に違い が出ます。

このようなときは、ふたやラッ プなどのおおいをして加熱し、 加熱後そのまましばらくおきま



オート調理であたためられ ない料理があります。

まんじゅうやパン類、冷凍野菜、 ベビーフードなどは手動で加熱

調理済み冷凍食品の 解凍あたためのコツ

食品の重量が容器の重量より重いとき は、仕上がり調節やや強に合わせます。

包装やラップをはずし、容器に移しか えて

袋やラップなどを取り、陶磁器や耐熱性の容 器に移してから加熱します。

市販品のなかには電子レンジで使える包装も あります。指示に従い加熱します。

重ならないように並べて

シューマイなどは数が多くなっても、重なら ないように皿などに平らに並べて加熱します。



ラップまたはふたを使い分けて

ほとんどの料理は、おおいをして解凍あたた めをします。ラップでおおいをするときはゆ とりをもってかぶせます。フライやコロッケ などはおおいをしません。





ひとかたまりにして冷凍したものは、 加熱後かき混ぜて

カレーやスープなど、ひとかたまりにして冷 凍してあるものは、加熱後かき混ぜます。

冷凍保存温度は-18℃を基準にしてい ます。

-20℃以下の冷凍食品をオート調理すると、加熱 不足になることがあります。手動 レンジ 700W で様子を見ながら、さらに加熱をしてください。

調理済み食品の冷凍保存(フリージング)のコツ

★熱いものは

よく冷ましてから冷凍します。



★ご飯やカレーなどは

ご飯は1杯分(150g)ずつに、カレーなどは1皿か100~300gずつに分 け、薄く(厚さ2~3cm) 平らにして冷凍します。(丸ごとのマッシュルーム など飛び散りやすいものは、あらかじめ半分に切っておきます。)

★野菜は

固めにゆで、水気をよくきって1回分(100~200g)ずつラップなどで 包み、冷凍します。

しし

た

ご飯、お総菜のあたためメニュー

ご飯ものは 1ごはん キーで、お総菜は あたため キー 食品の重量が100g未満のときは手動 レンジ 700W を1度押して加熱します。

であたためます。(17・26ページ参照)

オート調理の1回分の分量目安は1~4人分です。

印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない。

| 分量は食品と容器を合わせて <u>「あたため</u> 」は1,800g、 <mark> ごはん</mark> 」は1,200gまでです。 | | | | | |
|---|----|--|---|--|--|
| メニュー名および調理のコツ | | | | | |
| ご飯もの | | ご飯・おにぎり(1ごはんで加熱) 表面が乾燥ぎみのときや、やわらかく仕上げたいときは、水や酒をふる。 おにぎりは皿にのせる。 チャーハン・ピラフ(1ごはんで加熱) 加熱後、かき混ぜる。 | × | | |
| めん類 | | スパゲッティ・焼そば 容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。 | × | | |
| | | 焼き魚 飛び散ることがあるのでおおいをする。 | | | |
| 焼きもの | | 焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれをぬってから加熱する。 ハンバーグ ソースは飛び散ることがあるので、 加熱後にかける。 | × | | |
| 揚げもの | 00 | 天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。えびやいかは飛び散る ことがあるのでおおいをする。 分量の少ないときは仕上がり調節 やや弱に合わせる | × | | |

| ではフックまだはかだなとであるいをする。×中はあるいをしない。 | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|--|
| メニュー名および調理のコツ おおいの有無 | | | | | |
| 炒めもの | | 野菜の炒めもの・酢豚・八宝菜 容器に入れる。野菜炒めが乾燥し ている場合はバターかサラダ油を 加える。加熱後、かき混ぜる。 | × | | |
| + | | 野菜の煮もの・おでん(卵は取り除く) 容器に入れて煮汁をかける。 | × | | |
| 煮もの | | 煮魚 容器に入れて煮汁をかける。 煮魚は身が飛び散ることがあるの で、深めの皿を使い、おおいをする。 | | | |
| 蒸しもの | | シューマイ 重ならないように皿に並べ、水分を 補ってから加熱する。 乾燥ぎみのときはサッと水にくぐ らせる。 | × | | |
| 汁もの | | カレー・シチュー えびやいか、丸ごとのマッシュルームが飛び散ることがある。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き、加熱後、加える。) 仕上がり調節 でや強に合わせる。 | | | |
| | | みそ汁・コンソメスープ 漆器やプラスチック製の容器は使え ない。陶磁器や耐熱性の容器を使う。 仕上がり調節 でや強 に合わせる。 | × | | |

冷凍ご飯、冷凍お総菜の解凍あたためメニュー

あたためキーを2度押して解凍あたためで調理します。 オート調理の1回分の分量目安は1~4人分です。

であたためます。(17・26ページ参照)

(分量は食品と容器を合わせて<u>あたため</u>は1,800g、<u>1ではん</u>は1,200gまでです。) 印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない。

| | メニュー名および調理のコツ おおいの有無 | | | | | |
|----------|----------------------|---|---|--|--|--|
| ご飯もの/めん類 | | 冷凍ご飯・おにぎり 四角形に形作ったご飯を平皿にのせる。2個以上のときは分量を同じにして中央をあける。 冷凍チャーハン・ピラフ ほぐして皿に入れる。 加熱後かき混ぜる。 冷凍スパゲッティ 皿に入れる。加熱後かき混ぜる。 | | | | |
| 焼きもの | | 冷凍ハンバーグ 皿にのせる。加熱後、裏返してし ばらくおく。 | | | | |
| 揚げもの | Section 1 | 冷凍天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。仕上がり調節 やや弱 か 弱 に合わせる。油が気になる ときは、加熱後、ペーパータオル にとる。 | × | | | |

食品の重量が100g未満のときは手動レンジ 700W

| メニュー名および調理のコツ | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 炒めもの | | 冷凍八宝菜・ミートボール 容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。 | | | | |
| 蒸しもの | | 冷凍シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後すぐにラップをはずす。 | | | | |
| 汁もの | | 冷凍カレー・シチュー 耐熱性の容器に入れ、おおいをする。 ふたの代わりにラップをするとき は、仕上がり調節 やつ強か 強に 合わせ、ゆとりをもっておおう。 加熱後かたまりをほぐし、かき混ぜる。 | | | | |



あたため 解凍あたため 1ごはん メニューを手動調理するときの

加熱時間一覧表

あたための目安時間

印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない。

| 1 4 2 | | おおい の有無 | | の加熱時間 700W |
|-------|----------------|------------|------------------|---------------|
| | | | 分量 | 加熱時間 |
| ご飯 | ご飯 | | 150g(1杯) | 45 A / |
| ご飯もの | おにぎり | | 150g (1個) | 約1分 |
| め | チャーハン・ピラフ | × | 250 a (114) | 約1分40秒 |
| ん類 | スパゲッティ・焼きそば | | 250g(1人分) | 約2分30秒 |
| 焼 | 焼き魚 | | 100g (1人分) | 約1分 |
| きも | ハンバーグ・焼き肉 | | 100g (1入为) | ולונא |
| の | 焼きとり | × | 150g(5串) | 約1分40秒 |
| 揚げ | 天ぷら・フライ | × | 100g (2~4個) | 40~50秒 |
| もの | コロッケ | | 150g(2個) | 50秒~1分 |
| 炒め | 野菜の炒めもの | | 200g (1人分) | 約1分40秒 |
| もの | 酢豚・八宝菜 | × | 300g(1人分) | 約2分30秒 |
| 煮も | 野菜の煮もの | × | 200g (1人分) | 1分40秒~2分 |
| စ် | 煮魚 | | 100g(1切れ) | 約50秒 |
| 蒸しもの | シューマイ | × | 200g (10~13個) | 約1分10秒 |
| 汁 | カレー・シチュー | | 200g (1人分) | 約1分40秒 |
| もの | みそ汁 コンソメスープ | × | 150 mL(1人分) | 1分10秒~1分40秒 |

(1mL=1cc)

解凍あたための目安時間

印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない。

| | メニュー名 | | 手動調理のレンジ | 加熱時間 700W |
|-----------|-------------|-----|------------------|----------------------|
| | | の有無 | 分量 | 加熱時間 |
| ご飯 | 冷凍ご飯 | | 150g (1杯) | 2分~ |
| ご飯もの | 冷凍おにぎり | | 150g (1個) | 2分30秒 |
| /め | 冷凍チャーハン・ピラフ | | 250a (114) | 3分20秒~4分 |
| ん類 | 冷凍スパゲッティ | | 250g (1人分) | 3 <i>Л 2019 ~ 4Л</i> |
| 焼きま | 冷凍ハンバーグ | | 100g (1人分) | 2分30秒~3分 |
| 焼きもの/揚げもの | 冷凍天ぷら・フライ | × | 100g (2~4個) | 約1分40秒 |
| げもの | 冷凍コロッケ | | 150g (2個) | 2分~2分30秒 |
| 炒め | 冷凍八宝菜 | | 300g (1人分) | 3~4分 |
| もの | 冷凍ミートボール | | 100g (1人分) | 約2分10秒 |
| 蒸しもの | 冷凍シューマイ | | 200g (10~13個) | 2分30秒~3分 |
| 汁もの | 冷凍力レー・シチュー | | 200g (1人分) | 3分30秒~4分 |

- フライなどの市販の冷凍食品を加熱するときは -

食品メーカーが指示するトレーや容器に入れて、テーブル プレートの中央に寄せて置きます。加熱時間はメーカーが 設定している手動 レンジ 500W の時間を目安にして、様子 を見ながら加熱し、加熱後すぐに裏返します。(1個50g 以下のものを1~2個で加熱するときは、記載時間より若 干多めに加熱します。)

まんじゅう・パン類、冷凍野菜の加熱時間一覧表

■まんじゅう・パン類や冷凍野菜は、オート調理ではあたためられません。

手動 レンジ 700W で加熱してください。

印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない。

| | | | おおい の有無 | 分 量 | 加熱時間 | 調理のコツ |
|------|------|---------------------|------------|--------------|-----------|---|
| まん | | あんまん・肉まん | | 80g(各1個) | 30~40秒 | 底の紙を取り、サッと水にくぐらせてからゆとり をもたせてラップで包み、皿にのせる。加熱しす |
| じゅう | | 冷凍あんまん・肉まん | | 80g(各1個) | 50秒~1分10秒 | ぎると中の具が熱くなり、やけどの恐れがある。 |
| 1/ | | まんじゅう | | 100g(2個) | 20~30秒 | 包装をはずして皿にのせる。 加熱後、時間がたつと固くなるので、食 |
| パン類 | | パン類 | × | 80g(1~2個) | 約20秒 | べる直前に加熱する。 |
| 冷 | | ミックスベジタブル グリンピース | × | 100g | 1分~1分20秒 | 袋から出してサッと水にくぐらせて 皿に広げる。加熱後かき混ぜる。少 量(100g未満)をラップに包んで |
| 冷凍野菜 | | ほうれん草・いんげん | | 200 g | 約1分50秒 | 加熱すると、火花(スパーク)が発生して食品がこげたり、乾燥すること |
| 菜 | 1200 | 枝豆・かぼちゃ | | 200 g | 約3分 | がある。(24ページ参照) |
| | | スイートコーン | | 300g(1本) | 5~6分 | 包装をはずしてサッと水にくぐらせ、ラップに包んで加熱する。 |

. A M 解 凍

い使いか

た

オート調理

オートメニュー

PAM解凍

生で冷凍した魚や肉の鮮度やうまみをほとんど損なわずに、スピーディーに解凍します。

|PAM解凍||3さしみ||4解凍||の使いかた





(例) PAM解凍 3さしみ の場合



食品を入れる

※テーブルブレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。 セットされていない場合、表示窓に



「【02」が表示され、加熱できません。 (まぐろのさしみの場合)

PAM解凍 キーを 1度 押す

表示窓に「3」が表示されます。

■スタートのランプが点滅します。



キーを押すごとに3 3 4 3 2 セットできます。

3は、さしみとして使う冷凍食品を、解凍するとき使います。


4は、解凍後、すぐ調理する冷凍食品のとき使います。

スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



途中で変わる



終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。



加熱室は冷ましてから使ってください。

グリル、オーブン、脱臭の使用後は加熱室やテーブルブレートが熱くなっています。発泡スチロールのトレーが溶けたり、 加熱しすぎることがあります。充分冷ましてから使ってください。

発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には絶対に使用しないでください。

PAM解凍 3さしみ 4解凍の上手な使いかた

- ●冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。
- ●一度に解凍できる分量は、100~1,000gです。 分量が多すぎると"ビッビッピッ"となり、表示窓に「「 !!] | が表示され、解凍されません。
- ●冷凍室から出したばかりのコチコチに凍ったもの を使います。
- ●発泡スチロール製のトレーにのせたまま解凍 ラップなどの包装をはずし、テーブルプレートの中央に のせて解凍します。グラム・ポジション システムが働き ます。陶磁器や耐熱性の皿などは使わないでください。 トレーがない場合は、テーブルブレートにオーブンシー トかペーパータオルを敷いて解凍します。
- ●冷凍保存温度は-18℃を基準にしています。 -20℃以下の冷凍食品をオート調理すると、解凍不足に なることがあります。手動 レンジ 100W で様子を見なが ら、さらに解凍してください。
- ●分量が100g未満のときは手動 レンジ 100W で 様子を見ながら解凍します。

• 3さしみ 4解凍 を使い分け

さしみとして解凍する場合は、PAM解凍キーを1度押し 3さしみにします。肉や魚を解凍後、すぐ調理する場 合は、PAM解凍キーを2度押し4解凍にします。

|冷凍野菜の解凍(17ページ参照)、調理済み冷凍食品 を解凍するときは、手動 レンジ 200W にして200g で4~5分を目安に、様子を見ながら解凍します。

アルミホイルを使って

形、厚みが均一でないものは、細いところや薄いところ に巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻きます。 アルミホイルが加熱室側面やドアファインダーに触れると 火花(スパーク)が出て、テーブルプレートやドアファイン ダーが割れる恐れがあります。

- ●解凍が足りなかったときは、手動 レンジ 100W で 様子を見ながらさらに解凍します。
- とけかけている食品やバラバラになって凍って いるものは、手動 レンジ 100W か手動 レンジ 200W で途中様子を見ながら解凍します。

PAM解凍 3さしみのコツ

まぐろ、いか、えび(さしみ用)を解凍後、そ のまま生で食べるときに使います。



いる状態に仕上がりますの で、サクサクと包丁で切り やすく、食卓に出すとき食 べごろになります。

均一な厚さのもの



丸まった方を下にする

PAM 解凍 4解凍 のコツ

肉や魚を解凍後、すぐ調理するときに使います。



薄切り肉は、解凍後両手で 大きくしならせます。 ひき肉やかたまり肉は仕上 がり調節強に合わせて解 凍します。

薄く平たくしたもの



頭や尾の部分は、先に加熱 されやすいのでアルミホイ ルをピッタリと巻いて解凍 すると、変色や煮えが防げ

アルミホイルを使って

- ●加熱途中で、食品の上下を返して解凍するとさらに良くなります。
- ●解凍後、食品の上下を返して必ず3~5分そのまま置いて自然解凍します。

食品の中心が、少し凍って

上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

★材料は新鮮なものを

1回分ずつ(200~300g)に分け、1~3cmの厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。

- ★ラップなどでピッタリ密封します。
- ★魚の下ごしらえは

魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気をふき取り、一尾ずつ冷凍します。

★バランなどの飾りや敷きものは取り除きます。

牛乳

正し

い使いか

た

オートメニュー

牛乳はキーを押すだけで、飲みごろの温度にあたためます。

2牛乳 の使いかた





食品を入れる

※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。 セットされていない場合、表示窓に

「[02]が表示され、加熱できません。



(牛乳の場合)

2 牛乳 キーを押す

表示窓に「2」が表示されます。

■スタートのランプが点滅します。



スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



途中で変わる



終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。



1回の分量は

1杯(200mL)から4杯までです。1杯が½量以下の時は手 動レンジ 700W か手動レンジ 500W で加熱します。 (26ページ参照)(1mL=1cc)

容器は


広口で背の低いマグカップを使います。

牛乳は冷蔵室から出したてのものを使います 冷蔵室から出してしばらくおいたものを加熱するときは仕

上がり調節は弱で加熱します。

牛乳は容器の7~8分目まで入れます

容器に対して少量(%量以下)しか入れないと、 加熱室から取り出した後でも、突然沸とうして 飛び散り、やけどすることがあります。



仕上がりがぬるかったときは

手動レンジ700Wで様子を見ながら、さらに加熱します。 24乳で追加加熱すると、熱くなりすぎます。

並べかたは

2個以上の場合は、テーブルブレートの中央に寄せて置きま







オートメニュー

市販のチルド食品・冷凍のお総菜を、付属の焼網にのせて中は「しっとり」表面は「こんがり」焼き上げます。


|パリッ庫|網焼き|5冷蔵||6冷凍| の使いかた



付属のテーブル



(例)バリッ庫 5冷蔵 の場合



※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。 セットされていない場合、表示窓に



「【82」が表示され、加熱できません。 (チルドハンバーグの場合)

オートメニューキーを 押す

表示窓の番号をオートメニューの番号 に合わせます。


■スタートのランプが点滅します。



スタートキーを押す



数秒後に変わる



途中で変わる

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、 加熱が終ります。



分量は

1人分(約100g)~6人分までです。(この分量以外のオート 調理はできません)

油が気になるときは

メニューによっては余分な脂がテーブルプレート上に落ち、たま ることがあります。テーブルプレートにペーパータオルを敷いて 加熱するとよいでしょう。

グラム・ポジションシステムが働きますので陶磁器 や耐熱性の皿は使わないで焼網を使います。

食品を取り出すときは

厚手の乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使って、 食品をのせたまま焼網を取り出すか、菜ばしを使って食品を 直接取り出します。

食品の種類によってキーを使います。

5冷蔵は、常温や冷蔵保存の調理済み食品やチルド食品を 加熱します。6冷凍は、調理済み冷凍食品を加熱します。

加熱する食品は

チルド食品、調理済み冷凍食品のハンバーグや焼きおにぎ りなどの焼きもの、揚げもの、フライを加熱します。中は レンジですばやく加熱し、表面はグリルでこんがりと焼き たてに仕上げます。小さくて焼網にのせにくいものは、テ ーブルプレートに直接またはオーブンシートを敷いた上に 並べ上段に入れて、手動 オーブン 210℃ で様子を見なが ら加熱します。

テーブルプレートや焼網にアルミホイルは絶対に 敷かないでください。

レンジ加熱の時に、火花(スパーク)の原因になります。 オーブンシート(オーブン用)は使用できます。

١١ 使い

た

クッ ·炒めも

オートメニュー

パリッ庫 5 冷蔵 6 冷凍 7 クッキー 8 ケーキ 9 かんたんパン 10 グラタン 11 揚げもの 12 焼きもの 13 炒めもの 14 茶わん蒸し 15 葉・果菜 16 根 菜

ケーキやクッキーなどのお菓子作りから、手軽なお総菜作りま で、キーを選んでスタートキーを押すだけのかんたん操作です。

13炒めもの の使いかた

付属品は目的に合ったもの を使う。(25ページ参照)



(例) 7クッキー の場合



食品を入れる

※テーブルプレートが皿受棚の中段に セットされていることを確認します。



(クッキーの場合・62ページ参照)

オートメニューキーを

表示窓の番号をオートメニューの番号 に合わせます。

■スタートのランプが点滅します。



スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



■ 途中で変わる





終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O I になり、 加熱が終ります。



7クッキーのコツは62ページを参照します。8ケーキのコツは58ページを参照します。 9かwたが2のコツは67ページを参照します。10グラタンのコツは50ページを参照します。

11揚げもののコツは54ページを参照します。

12焼きもののコツは55ページを参照します。 13炒めもののコツは56ページを参照します。

⚠ 注意

13炒めもののときは少量の食品を加熱しない。 少量(表示の分量の½量以下)で加熱すると食品がこげた りすることがあります。

オートメニュー

パリッ庫 5冷蔵 6冷凍 7 クッキー 8 ケーキ 9 かんたんパン 10 グラタン 1 揚げもの 12 焼きもの 13 炒めもの 14 茶かん蒸し 15 葉・果菜 16 根 菜


火加減がむずかしい茶わん蒸しも1個から6個まで オート調理できます。


(加熱室底面)

\bigcirc

付属のテーブル プレートを使う。








※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。

セットされていない場合、表示窓に 「【 □ 」が表示され、加熱できません。



オートメニューキーを 押す

表示窓の番号をオートメニューの番号 に合わせます。

■スタートのランプが点滅します。



スタートキーを押す



庫内灯が点灯し、加熱が

始まります。

途中で変わる → 途中で変わる



レンジ オーブン

終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O I になり、 加熱が終ります。



14 茶わん蒸し のコツ

分量は

1~6個まで作れます。

容器は

直径が8cmくらいのふたつきのもので、ふたを 含めた重量が約200g前後のものが適しています。

卵液の温度は20~25℃にする

低いときは、仕上がり調節を強に、高いときは 弱にします。

卵液の量は器の七分目くらいまで 加熱室は冷ましてから

オーブングリル脱臭使用後で加熱室が熱いと、上 手に仕上がりません。

容器の置きかたは

2個以上はテーブルプレート中央の円の周囲に等間隔に離して並べます。(上から見た図)

















6個

取り出すときは注意する

容器が熱くなってすべりやすくなっています。お手持ちのオーブン用 手袋や乾いたふきんなどを用いて、気をつけて出してください。

加熱が足りなかったときは

手動レンジ 100W で、様子を見ながら加熱します。

果菜/

根菜


使いか

オートメニュー パリッ庫 [5冷蔵 6冷凍] 7 クッキー 8 ケーキ 9 かんたんパン 10 グラタン 11 揚げもの 12 焼きもの 13 炒めもの 14 茶わん蒸し 15 葉・果菜 16 根 菜


お湯を使わないので、熱に弱く、水にとけやすいビタミン類の 損失が少なくてすみ、色あざやかに仕上がります。

果菜 16根菜の使いかた





(例) 15 葉・果菜 の場合



※テーブルプレートが加熱室底面にセット されていることを確認します。 セットされていない場合、表示窓に

「【 **D2** | が表示され、加熱できません。



(キャベツの場合)

オートメニューキーを 押す

表示窓の番号をオートメニューの番号 に合わせます。

■スタートのランプが点滅します。



スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。





✓ 終了音が鳴ったら食品 を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。



| 15葉・果菜 | 16根菜 のコツ

1回の分量は

類は100~500g、16根菜で加熱する 根菜類は100~1000gです。

分量が100g未満のときは、オート調理 はできません。(26ページ参照)

ラップで包みテーブルプレートの中央 に直接にのせて

ラップですき間のないようにピッタリ と包み、直接テーブルプレートの中央 にのせて加熱します。丸のままのじゃ がいもなど複数個を加熱するときは、 まとめてラップに包んで加熱します。

少量で加熱するときは

15葉·果菜で加熱する葉菜・果菜・花菜 分量が100g未満のときはオート調理で やわらかめにしたい場合は、やや強か強 きません。手動 レンジ 500W で様子を 見ながら加熱します。(26ページ参照) 特に、小さく切ったにんじんなど野菜がによっても使い分けます。(40ページ参照) 少量(100g未満)のときに乾燥したり、 火花が出てこげたりすることがありま す。水を多めにふりかけてラップで包む か、皿などに広げ、浸るくらいの水を入 れてラップでおおい、加熱します。

> テーブルプレートに野菜の汁が流れ 出ることがあります。汁をペーパー タオルかふきんでふきとってから洗 い流します。

仕上がり調節キーは

固めにしたい場合には、やや弱か弱にし ます。また、野菜の種類や分量、形状

*葉・果花菜、根菜のメニューは40 ページの加熱時間一覧表を参照しま す。冷凍した野菜は17ページを参照 し、手動 レンジ 700W で加熱します。

*じゃがいも6個を加熱す るときは図のように置 いて加熱し、加熱後裏 返してしばらく置きま す。



調理する分量や材料は

ククレットガイドを参照し、材料や分量を守ってく ださい。適量でないと上手に仕上がらないことが あります。

ククレットガイドに記載しているメニューのなか で標準量とは、一度に作れる分量の目安です。

使用する付属品や容器は

使用する付属品や容器が違うと上手 に仕上がらないことがあります。ク 🔨 クレットガイドを参照してくださ い。また、グラム・ポジションシス テムが働きます。分量に合った大き さの容器を使ってください。



ククレットガイドに記載してある 料理以外は、オート調理で上手に 仕上がらないことがあります。手 動調理で様子を見ながら加熱して ください。



加熱中にドアを開けると

加熱室の温度が下がり、上手に仕上がらないこと があります。ただしオーブン料理で焼きむらが気 になるときは、焼き時間の23~34が経過してから ドアを開けて食品を入れ替えてください。

オート調理できる分量は

ククレットガイドに表示している分量です。食品 の重量が100g未満の分量はオート調理できませ ん。手動調理で加熱時間を設定し、様子を見なが ら加熱してください。 (26ページ参照)


追加加熱は手動調理で

オート調理で追加加熱する と、加熱しすぎになります。 手動調理で様子を見ながら 加熱してください。



あたため キーは、ドア を閉めてから約10分以 内に押す

約10分を越えるとスタート しません。ドアを開閉して、 キーを押してください。



オート調理のお願い オートメニューと表示

| | | | _ , _ |
|-------------------|---|---------------|---------------------------------------|
| オートメニュー | 表示窓の表示 | 加熱方法 | 使用する付属品 |
| 1ごはん | 強 レンジ ・ 中 ・ ・オート | レンジ | (テーブルプレート の中央に容器を 置きます。) |
| 2 牛 乳 | 強 レンジ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | レンジ | (加熱室底面) |
| PAM解凍 3 さ し み | 強 レンジー中 オート 類 | レンジ | (テーブルプレートの 中央に発泡トレー にのせて置きます。) |
| PAM解凍 4解凍 | 強 レンジ ー 中 オート | レンジ | (加熱室底面) |
| パリッ庫 網焼き 5 冷 蔵 | 強 グリル レンジー 中 オート | レンジ | (焼網) |
| パリッ庫 網焼き 6 冷 凍 | 強 グリル レンジー中 オート 質 | レンジ / ルレンジ | (加熱室底面) |
| 7クッキー | 強 オープン ・ 中 ・ オート | オーブン | (中段) |
| 85 - ‡ | 強 • 中 • オート 関 | オープン | |
| 9 かんたんパン | ● 中 ・ 中 ・ 弱 | オーブン | (下段) |
| 10 グラタン | 強 オープン 一 中 ガート リレン | オープン | (上段) |
| 11揚げもの | 養 グリル レンジ ・ 中 オート | しンジ / 川 / ヴレル | (焼網) |
| 12 焼きもの | 推 グリル レンジ ・中 オート | しンジ / しンジ | (加熱室底面) |
| 13炒めもの | 強 レンジ ・ 中 ・ オート | レンジ | (テーブルブレートの 中央に置きます。) (加熱室底面) |
| 14茶わん蒸し | 達 レンジ オーブン 一 中 オート | レンジ オーブン | (テーブルブレートに間隔をあけて置きます。) (加熱室底面) |
| 15 葉・果菜 | 強 レンジーウ・オート | レンジ | (テーブルプレートの 中央にラップ に包 み、直接置きます。) |
| 16 根 菜 | 強 レンジー・ ・ オート ・ | レンジ | (加熱室底面) |
| | | | |